




Tauchpumpe

KEP0450L KEP1000L
KEP0750L KEP1500L
KEP0950L KEP1500N
KEP0950N KEP3000N
KEP1200L

Gebrauchsanweisung

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine KERRY Pumpe entschieden haben und möchten Ihnen für das Vertrauen, welches Sie hiermit in unsere Produkte setzen, danken.

Lesen und Beachten Sie bitte unbedingt gründlich die Gebrauchsanweisungen vor Inbetriebnahme!



Brunnenpumpe

Teichpumpe

Sicherheitsvorschriften

- Schliessen Sie die Pumpe nur an die jeweilig vorgesehenen Spannungsnetze an
- Die Pumpe muss bei Inbetriebnahme vollständig untergetaucht sein
- Keine entflammaren Flüssigkeiten verwenden
- Die Flüssigkeitstemperatur darf nicht über 35° C sein


Inbetriebnahme

- Schließen Sie die Pumpe an Ihre Wasserzuleitung an
- Tauchen Sie die Pumpe vollständig in die Flüssigkeit ein
- Platzieren Sie die Pumpe
- Schließen Sie die Pumpe an die Stromversorgung an
- Regulieren Sie die Förderhöhe mit Hilfe des Regulierungsrad ein

ACHTUNG:


Pumpe darf keinem Frost ausgesetzt werden!

Regulierungsrad zur
Einstellung der
Förderhöhe



Wartung / Reinigung

- Reinigen Sie die Pumpe in regelmäßigen Abständen
- Stellen Sie sicher dass die Pumpe vom Strom getrennt ist
- Nehmen Sie die vordere Abdeckung der Pumpe ab
- Entfernen Sie die Laufradabdeckung und nehmen Sie das Laufrad heraus.
- Entfernen Sie Ablagerungen im Inneren der Pumpe vorsichtig und bauen Sie die Pumpe wieder zusammen



Artikel-Nr.	Beschreibung	AC	Watt	Trafo
KEP0450L	Brunnenpumpe	12V 50Hz	5	8.4
KEP0750L	Brunnenpumpe	12V 50Hz	10	14.4
KEP0950L	Brunnenpumpe	12V 50Hz	14	21.6
KEP0950N	Brunnenpumpe	230V 50Hz	14	X
KEP1000L	Teichpumpe	12V 50Hz	16	21.6
KEP1200L	Brunnenpumpe	12V 50Hz	20	21.6
KEP1500L	Teichpumpe	12V 50Hz	25	39.6
KEP1500N	Teichpumpe	230V 50Hz	25	X
KEP3000N	Teichpumpe	230V 50Hz	60	X

Garantie

Für dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von 24 Monaten ab Verkaufsdatum des Fachhändlers. Innerhalb dieses Zeitraums haften wir unentgeltlich für Mängel die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, durch Reparatur oder Austausch des defekten Geräts. Ausgeschlossen von der Garantie ist der unsachgemäße Gebrauch, Verschleiß, Fremdeingriffe Dritter oder die LEDs. Die Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinträchtigen. Senden Sie im Garantiefall bitte das komplette Gerät inkl. aller Komponenten in der Originalverpackung, mit ausgefüllter Garantiekarte und Kaufbeleg freigemacht ein. Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass ausschließlich freigemachte Sendungen angenommen werden und nur dann bearbeitet werden können, wenn diese alle erforderlichen Unterlagen beinhalten.

Kontaktinformationen:

www.kerry-electronics.com

